

Приступая к началу ремонта в помещении, первым делом обращают свой взор на пол. Половое покрытие всегда принимает на себя наибольшую тяжесть, это установка мебели, постоянные перемещения мебели и людей. В конечном итоге, это всё приводит к ускоренному износу полового покрытия. Особенно быстро появляются царапины, под столами, стульями и диванами.

Лакокрасочное покрытие под воздействием внешних физических факторов, перепада температур, а также под воздействием солнца и времени блекнет. Для восстановления прежнего блеска, идеально ровной поверхности нужно выровнять, отшлифовать, (зацементировать) паркет.

Суть шлифовки заключается в удалении верхнего лакокрасочного покрытия, выравнивании деревянного покрытия, позволяющие удалить маленькие царапинки, трещины.

Существуют два варианта шлифовки, ручным способом, или с использованием специальной машинки для шлифования.

Ручной циклей или специальными инструментами, таким как [виброшлифмашины](#) , пользуются при ручной шлифовке. Вибрирующую машинку приобретают в специальных магазинах, а вот ручную циклю можно изготовить самому.

Прежде чем приступить к шлифовке вычищается пол, заделываются все щели. И только потом очистив и удалив, всё не нужное с полового покрытия приступают к шлифовке.

В чём заключается сам метод шлифовки, кратко. Всю площадь полового покрытия необходимо проходить под углом к паркету, внимательно и аккуратно проходя стыки, вмятинки, вгибы.

Ручной метод шлифовки довольно трудоёмкое занятие. Современные технологии

позволяют обойтись, специальными шлифовочными машинками.

Покупать шлифовальную машинку, что бы использовать, для ремонта не больших жилых помещений не стоит. Такие аппараты востребованы и сдаются напрокат за небольшую сумму. При шлифовке помещений необходим набор инструментов, таких как, угловые, ленточные шлифмашинки.

Наличие мощного пылесосы то же необходимо, в процессе шлифовки образуется очень много строительной пыли.

Полезные советы:

- во время работы циклёвочную машинку перемещают перпендикулярно по отношению к паркетинам;
- что бы не допустить образования выемок в полу, шлифовальную машинку приподнимают и опускают при вращающемся барабане;
- обязательно периодически менять шлифовальную шкурку.

При соблюдении всех правил и рекомендаций получится идеально ровный и зеркальный пол.